

Návod k obsluze elektromotorů

Ovládání elektropohonů světlíků a oken může provádět pouze proškolený personál!

je třeba respektovat tato základní pravidla:

- ▣ změna chodu motoru je možná pouze je-li motor v klidu
- ▣ místní ovládání motoru se provádí stlačením tlačítka s vyznačeným směrem chodu motoru

šipka nahoru – otevírání světlíku

šipka dolů – zavírání světlíku

je nepřipustné:

- ▣ měnit směr chodu motoru na opačný jinde, než v klidové poloze
- ▣ opakovaně otevírat a zavírat motorem v intervalu kratším než 3 minuty
- ▣ nahrazovat pojistky jiným, než předepsaným typem a hodnotou
- ▣ uvádět motor do chodu při námraze nebo při zatížení
- ▣ uvádět motor do chodu při pohybu osob v těsné blízkosti ovládaných zařízení

V žádném případě neotvírejte křídlo světlíku více, než je vymezeno koncovou polohou otvíračů, hrozí poškození pevných a otvíracích částí světlíku.

Při dešti, větru a sněhu je třeba otvírku světlíku vždy zavřít a zajistit, aby nedošlo k vytržení pantů, k rozbití otvírky a ke škodám na vybavení a zařízení budovy.

Doporučení: servisní prohlídku provádět minimálně 1x ročně.

Při poruše uvědomte odbornou elektro firmu!

Oprava elektrického pohonu může být provedena pouze v dílně výrobce, otevření nebo pokus o otevření krytu motoru vedou ke ztrátě záruky.